



Shark FlexStyle

Air Styling & Drying System

STYLING ÚTMUTATÓ



Ismerje meg a Shark FlexStyle Air Styling & Drying System-et!



Tartalomjegyzék

Hogyan működik?	1
Hajformázóból hajszáritó	2
Ismerje meg hajformázóját.....	3
Auto-Wrap Göndörítő	4-5
Ovális Kefe	6-7
Laposkefe	8-9
Styling Concentrator*	10-11
Göndörég meghatározó diffúzor	12-13

*A Styling Concentrator és a Göndörség-meghatározó Diffúzor nem tartozik a HD420EU/HD420SLEU készülékhez.

Tartozékokért és pótalkatrészekért látogasson el a sharkclean.eu weboldalra.

Hogyan működik?



TIPP: Mindhárom piros hőmérsékletjelző lámpa kikapcsol, ha a Cool Shot funkció be van kapcsolva.

Hajformázóból hajszárító

Hajformázó mód / Hajszárító mód

Csatlakoztassa
hajformázó módban



Csatlakoztassa
hajszárító módban



A Styling concentrator és a Göndörség-meghatározó Diffúzor nem tartozik a HD420EU/HD420SLEU készülékhez.

Ismerje meg hajformázóját!

1 Auto-Wrap Göndörítő

Gondtalan göndörítés másodpercek alatt.

- A levegő erejét használja a haj automatikus körbetekéréséhez a rúd körül, a hajvégektől a hajtövekig.
- 2 göndörítő henger a mindkét irányba történő fűrtkészítésért.

2 Ovális Kefe

Simít & kibont, volumet és rugalmasságot ad

Simító sörték—a lekerekített szélén - a haj megragadáshoz, simításhoz és fényesítéshez

Hajbontó sörték—középen - a fésüléshez és kibogozáshoz

3 Laposkefe

Egyszerre egyenes & sima

Simító sörték—jobban kifeszíti a hajat a hatékonyabb egyenesítés, simítás és fényesítés érdekében

Hajbontó sörték—fésülködéshez és hajbontáshoz

4 Styling Concentrator*

Formázás & szárítás egyidőben

Forgatható, a könnyebb formázás érdekében

5 Göndörség-meghatározó Diffúzor*


Gyors, egyenletes száradás a hajtövektől a hajvégekig

A kar segítségével a tűskék ki- vagy behúzhatók a testreszabható légáramlás érdekében.

Kiengedett fogak—a hosszabb, vastagabb hajhoz vagy a hajtövek eléréséhez és felemeléséhez

Behúzott fogak—rövidebb, finomabb hajra, vagy ha a hajvégeknek egy kis extra levegőre van szükségük.

*A Styling concentrator és a Göndörség-meghatározó Diffúzor nem tartozik a HD420EU/HD420SLEU készülékhez



Változtassa meg a göndörítés módját.

Ajánlott beállítás:



Auto-Wrap Göndörítő



Segítségért és a hajtípusának megfelelő tippekért, olvassa be a QR-kódot, hogy megtekintse az oktatóvideókat, és látogasson el a GYIK oldalunkra!



Bal rúd

Az óramutató járásával ellentétes irányú

A fej bal oldalára ajánlott



Jobb rúd

Óramutató járásával megegyező irányú

A fej jobb oldalára ajánlott



1 Kezdje 80% - 90%-ban száraz hajjal. Válassza ki a fűrtök irányát a megfelelő rúd kiválasztásával.

Pro Tipp: Alkalmazzon hajápolási vagy hajformázó szereket a kívánt módon.

2 Válassza külön a hajának a felső és az alsó részét.



3 Fogjon meg egy ½ -1 hüvelykes hajszálat 4 hüvelyknyire a hajvégektől, ügyelve arra, hogy a hajvégek szabadon lóghanak.

Pro Tipp: A legjobb eredmény elérése érdekében egyenes hosszúságú részt válasszon.



5 Amint a hajvégek feltekerednek, engedje el a hajrészt, és lassan vigye a rudat közvetlenül a haj töve felé, hagyva, hogy a haj tovább tekeredjen a formázó köré. Nem kell csavarni a formázót közben.



4 Kapcsolja be a formázót. Vigye a hajvégek mögé, és hagyja, hogy azok automatikusan körbetekeredjenek a rúd közepe körül.



6 A legjobb eredmény eléréséhez és a hőkárosodás elkerülése érdekében tartsa a rudat 10 másodpercig a helyén, majd nyomja meg a Cool Shot gombot legalább 10 másodpercig. A legjobb eredmény érdekében ismétlje ezt addig, amíg a haj meg nem szárad. Kapcsolja ki a formázót, és húzza egyenesen lefelé, hogy felfedje a göndörségét!

Pro Tipp: Miután a hajat eltávolítottuk a rúdról, használjunk tetszés szerint fixálót vagy hajlakkot a még tartósabb megjelenés érdekében..

További styling tippek:

- Kisebb szakaszokat vegyen le, ha a hajának nehezebbre esik a rúd köré tekeredni.
- Használjon elválasztó csattokat, hogy megakadályozza a nem kívánt haj felcsavarodását a rúdra.
- Teszteld a különböző nedvességtartalmú hajon, hogy megtudd, milyen nedvességtartalom a legjobb a hajtípusodnak!
- Göndör vagy afro haj esetén készítse elő a haját a göndörítéshez a laposkefével történő kifésüléssel.

Növelje a volument.

Ajánlott beállítás:  levegő ● ● ○ | ● ● ○ hőmérséklet 

Ovális kefe



Segítségért és a hajtípusának megfelelő tippekért, olvassa be a QR-kódot, hogy megtekintse az oktatóvideókat, és látogasson el a GYIK oldalunkra!



1 Kezdje a hajszáritással, amíg a haja **80%-90%-ig száraz lesz.**

Pro Tipp: Alkalmazzon hajápolási vagy hajformázó termékeket a kívánt módon.



2 **Válassza szét a haját** a kívánt módon a hajtövek megemlése érdekében. A dúsitó hajszáritáshoz kezdje azzal, hogy a körkefét **a haj alá a hajtövekhez közel** helyezi.

Pro Tipp: Az extra volumenért fésülje a haját felfelé.



3 **Tekerje a kefét kifelé** a hajtövektől a végek felé, hogy a sörték bekapcsolódjanak, és finoman megfogják a haját.

Pro Tipp: A további göndörség érdekében helyezze a kefét a hajvégek alá, és tekerje a kefét a hajtövek felé, hogy a sörték bekapcsolódjanak. Csavarja le a haját a keférol a felszabadításához.



4 Végezetül nyomja meg a Cool Shot gombot a stílus fixálásához.

Pro Tipp: A még tartósabb megjelenés érdekében használjon fixálót vagy hajlakkot.

További styling tippek:

- Ha vékony szálú haja van, csökkentse a légáramlást a gubancolódás mérséklése érdekében.
- Ha vastag haja van, próbálja meg növelni a hőmérsékletet a gyorsabb eredmény érdekében.
- Ha göndör vagy afro haja van, próbálja meg növelni a hőmérsékletet, hogy egyenesebb frizurát érjen el.
- A hajtöveknél az egyenletes volumen elérése érdekében tartsa a kefét a hajtövek közelében 3 másodpercig, mielőtt kifelé fésülné.

Tökéletesen sima, egyenes frizura.

Ajánlott beállítás:



Laposkefe



Segítségért és a hajtípusának megfelelő tippekért, olvassa be a QR-kódot, hogy megtekintse az oktatóvideókat, és látogasson el a GYIK oldalunkra!



- 1** Kezdje 80%-ban száraz hajjal. A legjobb eredmény elérése érdekében a haját a kívánt módon válassza szét, hogy segítse a hajtöveknél a volumenének kialakítását.

Pro Tipp: Alkalmazzon hajápolási termékeket vagy hajformázó szereket a kívánt módon.



- 3** Csavaró mozdulatokkal fésülje le a haját, hogy a simító sörték megragadják és finoman megfogják a haját.

Pro Tipp: Fogja meg a hajvégeket fésülés közben a nagyobb feszesség és a simítás érdekében.



- 2** Egy sima, fényes stílus érdekében kezdje azzal, hogy a kezét a hajtövekhez közel helyezi, hogy a gubancmentesítő sörték megragadják a haját.



- 4** Ismételje meg a maradék részeken, amíg a haja sima, egyenes frizurává nem szárad.

Pro Tipp: A Cool Shot gomb megnyomásával beállíthatja stílusát és segíthet csökkenteni a kócoszságot.

További styling tippek:

- Ha vékony szálú haja van, csökkentse a légáramlást a kócos méréskelése érdekében.
- Ha vastag haja van, próbáljon kisebb szakaszokat fésülni a simább eredmény érdekében.
- Ha göndör vagy afro haja van, ismételten fésülje át a kisebb részeket, hogy egyenesebb stílust érjen el.
- A nagyobb volumen érdekében helyezze a kezét a hajtövek közelében a haj alá, és kerekítő mozdulattal felfelé fésülje.

Legyen mestere a sima, stílusos hajszárításnak.

Ajánlott beállítás:  levegő ● ● ● | ● ● ● hőmérséklet 

Styling Concentrator*



Segítségért és a hajtípusának megfelelő tippekért, olvassa be a QR-kódot, hogy megtekintse az oktatóvideókat, és látogasson el a GYIK oldalunkra!



1 Kezdje **nedves hajjal**. **Kíméletesen szárítsa meg a koncentrátor fúvókával**, a hajtövektől a hajvégek felé haladva.

Pro Tipp: Alkalmazzon hajápolási termékeket vagy hajformázó szereket a kívánt módon.



2 Amikor a felesleges nedvesség eltűnt, **ossza részekre haját** a kívánt módon, és kezdje el a formázást egy körkefével. **Forgassa el a koncentrátort**, hogy a légáramlás mindig egy vonalban legyen a körkefével



3 Alkalmazza a **hőt lefelé irányuló mozdulatokkal** a simításhoz.

Pro Tipp: Alkalmazzon hőt a végeken a formázáshoz és íveléshez.



4 Fejezze be a formázást azzal, hogy a hajvégeknél rögzíti a formát a **Cool Shot** segítségével.

*A HD420EU/HD420SLEU nem tartalmazza a Styling Concentrator.

További styling tippek:

- Ha vékony szálú haja van, csökkentse a légáramlást a gubancolódás mérsékelése érdekében.
- Göndörítéshez tekerje a haját egy körkefe köré, és a koncentrátor segítségével szárítsa meg.
- A nagyobb volumen elérése érdekében helyezzen egy körkefét a hajtövek alá, és felfelé fésülje, miközben a koncentrátortal szárítja
- A hajvégek göndörítéséhez tekerje a hajvégeket egy körkefére, és a koncentrátortal szárítsa meg.

Határozza meg természetes fűrtjeit.

Ajánlott beállítás:  levegő    |    hőmérséklet 

Göndörség-meghatározó Diffúzor



Segítségért és a hajtípusának megfelelő tippekért, olvassa be a QR-kódot, hogy megtekintse az oktatóvideókat, és látogasson el a GYIK oldalunkra!



- 1 Kezdje **nedves hajjal**. A feje körül haladva, a végektől kezdve a diffúzor szirmjai között fogja össze a fűrtöket.

Pro Tipp: Vigyen fel a nedves hajra kívánság szerint göndör hajra való hajápolási vagy hajformázó terméket.



- 2 Vigye a diffúzort a **gyökerekhez**. Álljon meg és tartsa úgy.



- 3 A nagyobb volumen elérése érdekében csúsztassa a kart, hogy **kiengedje a fogakat és megemlje a hajtőveket**.

Pro Tipp: Gyűjtse össze a haját a diffúzorba behúzott tüskékkel, majd engedje ki őket, amikor eléri a hajtőveket, hogy növelje a fogást és maximalizálja az légáramlást.



- 4 Ha szeretné, **hajoljon előre, és alulról gyűjtse össze a haját** az extra göndörség és volumen érdekében.

Pro Tipp: Őrizz meg természetes, göndör fűrtjei épségét az alacsony hőmérséklet és a **Cool Shot gomb** közötti váltogatással.

*a HD420EU/HD420SLEU nem tartalmazza a Göndörség-meghatározó Diffúzort

További styling tippek:

- Vigyen fel göndör hajra való termékeket nedves hajára a szárítás előtt, hogy segítsen definiálni a fűrtjeit és csökkentse a gubancosodást.
- Ha vastag haja van, próbálja meg növelni a hőmérsékletet a gyorsabb eredmények elérése érdekében.

További inspirációt, tippet és trükköket keres? Szkennelje be az alábbi QR-kódot, vagy látogasson el a qr.sharkclean.com/HD400UK weboldalra.



HD440_HD420UK_Series_StyleGuide_MP_220606_Mv2

© 2022 Shark Ninja Operating LLC.

SHARK FLEXSTYLE is a pending trademark application in the United Kingdom of SharkNinja Operating LLC.